

BERECHNUNG EIGENVERBRAUCH



ELSTER



ITRON

Modus	Anzeige
Lieferung ins Netz:	1.8.0
Bezug aus dem Netz:	2.8.0

Modus	Anzeige
Lieferung ins Netz:	<i>mit</i> R im Display
Bezug aus dem Netz:	<i>ohne</i> R im Display

Berechnung des Eigenverbrauchs: Stand PV-Zähler - Lieferung ins Netz = Eigenverbrauch